

NAVODILA ZA OTROŠKO PAMETNO URO SMART KID SAFE:

1. Pred prvo uporabo uro napolnite do konca s priloženim kablom za polnjenje. Najlažje jo napolnite tako, da jo priklopite na računalnik preko USB vhoda. Baterija bo napolnjena do konca, ko bo na zaslonu ure pokazalo znak za baterijo, ki je napolnjena.
2. Odstranite ohišje na zadnjem (hrbtnem) delu ure. S priloženim majhnim izvijačem odvijte vijake in odstranite aluminijasti pokrov. Privzdignite baterijo, vendar je ne odstranite saj je pritrjena s kabli. Pod baterijo se skriva reža za SIM kartico. V to režo pravilno vstavite micro SIM kartico (glede na obliko kartice) zaprite režo in jo rahlo premaknite v desno ali levo, da zaskoči s klikom. Če ima SIM kartica vključeno zaščito s PIN kodo boste morali najprej odstraniti zaščito, da bo SIM kartica delovala brez PIN zaščite. To storite tako, da SIM kartico vstavite v mobilni telefon (navodila so napisana za telefon Android, pri uporabnikih Apple telefonov je postopek malo drugačen) in greste v meni Nastavitve->Varnost>Zaklep kartice SIM in odključajte alinejo Zakleni kartico SIM. Kartica SIM mora tudi omogočati mobilni prenos podatkov za pravilno delovanje pametne ure.
3. Pametno uro vklopite s daljšim pritiskom na gumb za vklop.
4. Na svoj pametni telefon v trgovini Google Play (Android telefon) ali AppStore (iOS telefon) prenesite aplikacijo »SeTracker« (lahko tudi SeTracker2 ali 3).
5. Odprite aplikacijo SeTracker in kliknite na »Register« ter vnesite naslednje podatke:
 - a. License: vpišite številke, ki so napisane pod QR kodo, ki jo najdete na hrbtni strani ure na aluminijastem ohišju (zraven številke piše REG CODE ali pritisnite kvadratik in skenirajte QR kodo in vam jo telefon samodejno izpiše v polje.
 - b. Account: vaša telefonska številka, obvezno v obliki 00386 (npr. 0038631 111 222) ali vaš email naslov. S temi podatki se boste prijavljali v aplikacijo.
 - c. Nickname: vzdevek po izbiri
 - d. Phone (p-number): telefonska številka SIM kartice, ki je v pametni uri, obvezno v obliki 00386
 - e. Password: geslo po izbiri
 - f. Confirm Pws (R_password): ponovno vnesite geslo
 - g. Language: english
 - h. Area: Europe and Africa
 - i. Pritisnite OK. Če imate težave ponovno preverite ali ste pravilno vnesli vse podatke.
 - j. Če ste vnesli vse pravilno se vam odpre aplikacije.
6. V zgornjem kotu pametne ure preverite, če so na zaslonu v zgornjem kotu bele črtice, ki nakazujejo, da ima ura signal omrežja. Prav tako preverite ali je v zgornjem kotu pametne ure kaže znak »E«. To pomeni, da na uri deluje mobilni prenos podatkov, kar pomeni, da ste uro pravilno nastavili, vse deluje tako kot mora in lahko sedaj pametno uro uporabljate.

Če se znak za omrežje in mobilni prenos podatkov ne pojavita, poskusite pametno uro ugasniti in ponovno prižgati. Poskusite iz vašega telefona poklicati na telefonsko številko v pametni uri. Če ura zazvoni ste pravilno sledili postopku.

NAVODILA SAMO V PRIMERU TEŽAV:

Če ura ne zazvoni:

- a. Preverite omrežje
- b. Preverite ali ste poklicali pravo številko.
- c. Preverite ali ste pravilno namestili SIM kartico
- d. Če so vse navedene točke pravilno opravljene, ura pa kljub temu ne zvoni, nas prosim kontaktirajte za pomoč ali za zamenjavo.

Če nikakor ne morete ugotoviti, zakaj na pametni uri ne dela omrežje oz. mobilni prenos podatkov je to mogoče zaradi drugačnega mobilnega operaterja. V tem primeru sledite naslednjim navodilom:

Iz telefona boste poslali SMS sporočilo na telefonsko številko v pametni uri. **Napišite točno tako kot je v navodilih, brez velike začetnice, presledkov in podobno.** Najprej boste poslali prvi SMS, počakali nekaj minut in nato poslali še drugega.

PRVI SMS

pw,523681,ip,52.28.132.157,8001#

DRUGI SMS je odvisen od tega od katerega operaterja je SIM kartica v pametni uri in ga ponovno pošljete na telefonsko številko, ki je v pametni uri.

Če imate Telekom: pw,523681,apn,internet,mobitel,internet,29341#

Če imate Simobil : pw,523681,apn,internet.simobil.si,simobil,internet,29340#

Če imate Telemach: pw,523681,apn,internet,,,29370#

Če imate T-2: pw,523681,apn, t-2.net,,,29341#

Če imate Izimobil: pw,523681,apn,internet,izimobil,izimobil,29341#

Če imate Bob: pw,523681,apn,internet.bob.si,bob,internet,29340#

Če je bila povezava vzpostavljena, dobite povratno sms sporočilo in na ekranu ure se pojavi črka E, ura pa ob kliku na Watch v aplikaciji, tudi zavibrira.

V kolikor ne dobite nobenega povratnega sporočila, se vam E ne prikaže ali vam v aplikaciji na telefonu kaže da je device offline, poskušajte ponovno. Včasih je potrebno nekaj poskusov da se povezava vzpostavi.

Uporabniki Telekom, lahko sim kartico iz ure vstavite v telefon ter pošljete sms z vsebino MMS na številko 1918. Kartico nato ponovno vstavite v uro in po resetiranju ure (pustite, da se baterija popolnoma izprazni) bi se vam morala na ekranu ure izpisati črka E.

Pri drugih ponudnikih prosim kontaktirajte operaterja ter ga povprašajte o namestitvah APN na vašo sim kartico.

V primeru da vam po več poskusih ne uspe namestiti APN nastavev poizkusite:

Pošljite SMS na številko v uri z vsebino: pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

Če prejmete odgovor: **[surl,52.28.132.157,port,8001#ok!** Potem vam je uspelo namestiti prvi korak. V tem primeru pošljite drugi SMS kot je navedeno v navodilih zgoraj. Če na 2 SMS ni odgovora pošljite ponovno 2 SMS kot je v navodilih zgoraj, le da prvih šest številk nadomestite z 123456.

Primer za Telekom: pw,123456,apn,internet,mobitel,internet,29341#

Na ta sms bi morali dobiti odgovor: **apn:(ime apn povezave gede na operaterja);user::password::userdata:(številka na koncu drugega smsa).**

Primer za Telekom: apn: internet,mobitel,internet;user::password::userdata:29341.

Če je nastavev uspešna se vam na ekranu pokaže črka E. Če se črka E ne prikaže je potrebno uro še resetirati (pritisk na gumb za vklop/izklop).

Ponovno vstopite v aplikacijo ter kliknite Watch in napravi bosta povezani.